Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:36

Link do produktu: https://sklepsumowy.pl/uchwyt-smartfona-deeper-p-4086.html



Uchwyt Smartfona - Deeper

Cena	**74,00 zł**
Dostępność	**Czekamy na dostawę**
Czas wysyłki	**1 - 4 dni roboczych**
Numer katalogowy	**Uchwyt**
Producent	**Deeper**

Opis produktu

Uchwyt Smartfona - Deeper

Uchwyt Smartfona

Deeper Uchwyt Smartfonu idealnie pasuje do wszelkich rodzajów wędek. Miękkie silikonowe cztery pomarańczowe zaczepy, które zapewniają wystarczający nacisk, aby być spokojnym podczas zarzucania lub brodzenia w strumieniu.

Uchwyt Deeper na smartfona to solidne rozwiązanie do mocowania smartfona do uchwytu wędki. Dzięki uchwytowi na smartfona możesz korzystać z danych echosondy, w jednej ręce trzymając wędkę, a drugą zanurzając Deepera.

Najlepszy design i jakość gwarantują pewne mocowanie bez konieczności używania silikonowego pokrowca na telefon. Miękkie silikonowe zaczepy zapewniają wystarczający nacisk, by utrzymać telefon w miejscu.

Instrukcja obsługi

- Przymocuj uchwyt na smartfona do uchwytu wędki w taki sposób, aby logo Deeper znajdowało się z przodu.
- Aby przymocować uchwyt na smartfona do uchwytu wędki, użyj uszczelek typu o-ring. Przymocuj uszczelkę typu o-ring do pomarańczowego plastikowego haczyka, rozciągnij ją na uchwycie wędki i przymocuj do kolejnego plastikowego haczyka. Aby przymocować uchwyt na smartfona do uchwytu wędki, użyj uszczelek typu o-ring. Upewnij się, że jest dobrze przymocowany.
- Po przymocowaniu uchwytu umieść w nim telefon. Delikatnie przymocuj cztery silikonowe zaczepy do każdego rogu telefonu. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przymocowane.
- Zanim zarzucisz wędkę, potrząśnij nią kilka razy, aby upewnić się, że uchwyt na smartfona właściwie spełnia swoją funkcję.

W systemie iOS możesz używać uchwytu na smartfona w dwóch położeniach (poziomo i pionowo), aby dostosować wyświetlanie danych echosondy na ekranie smartfona. W systemie Android domyślnym ustawieniem jest położenie poziome.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane korzystaniem z uchwytu na smartfona. Zabrania się demontażu i modyfikowania produktu. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie lub uszkodzenia spowodowane demontażem lub modyfikowaniem produktu.